

REMOTE CONTROL functies voor AMP, CD / CT and DAC



STBY	Schakelt tussen power ON of in Stand By mode
MUTE	Mute de aangesloten vM versterker
CD	Selecteer eerst CD om speler te bedienen
1-0	Gebruik deze toetsen om de tracks te selecteren
NEXT	Skip toets selecteert de volgende track *
PREV	Skip toets selecteert vorige track *
DISP	Schakelt het display aan of uit
REP	Repeat, druk 1x voor track, 2x voor disc
TIME	Laat track tijd gespeeld/resterend en disc rest zien
PAUSE	Onderbreekt het afspelen, druk PLAY * voor restart
FAST FORW.	Zoek snel door de track vooruit
PLAY	Speelt de geplaatste CD *
FAST BACK	Zoek snel door de track terug
STOP	Stopt alle functies *
SHUF	Speelt CD tracks random, willekeurig
FAST	Versnelt de zoek functies terug en vooruit
A-B	Toets bepaalt repeat start en eind punten
DISC	Opent en sluit de disc lade *
PROG	Programmeert geselecteerde tracks **
SCAN	Scan skipt volgende track na 10 seconden
	* functie toetsen ook op front paneel
	** druk PROG > 1e track nummer > PROG > 2e track nummer > PROG > 3e track nummer > PROG > PLAY
VOL +	Volume hoger van de aangesloten versterker
VOL --	Volume lager van de aangesloten versterker